

CÓMO ATURDIR A LAS AVES DE CORRAL (BAÑO DE AGUA ELÉCTRICO)

El empleo de un baño de agua para aturdir a las aves las deja inconscientes antes de su sacrificio, o bien las mata al instante **sin dolor**. Estos consejos te ayudarán a utilizar el baño de agua eléctrico para aturdir a los pollos y pavos correctamente.

ACERCA DE LAS AVES DE CORRAL

- Los pollos y los pavos son criaturas sociables y las bandadas tienen un orden a la hora de picar
- Las aves dominantes pueden ser más agresivas
- Las aves de corral se estresan fácilmente
- Les gusta:** las zonas bien iluminadas
- No les gusta:** los movimientos rápidos, las luces brillantes, los sonidos fuertes

ANTES DEL ATURDIMIENTO

Las aves estresadas agitan las alas, que podrían entrar en el agua electrificada antes que la cabeza, sufriendo así descargas dolorosas. Para aturdir a las aves de corral de manera adecuada y sin dolor, y reducir el aleteo, es importante que las enganches correctamente.

A LA HORA DE ENGANCHARLAS

- Asegúrate de que los contenedores estén **cerca de la línea de ganchos** y a una altura idónea para sacar las aves
- Humedece los ganchos** antes de colgar a las aves
- Usando ambas manos, saca las aves una a una levantándolas por ambas patas y cuélgalas por ambas patas

PARA QUE LAS AVES ESTÉN TRANQUILAS

- Muévelas **lenta y suavemente**
- Mantén la línea de ganchos con una velocidad adecuada para evitar balanceos para evitar balanceos
- Asegúrate de que la **línea de ganchos esté recta** y sin obstáculos
- Deja espacio entre las aves para que las que estén agitadas no golpeen a otras con las alas
- Utiliza una banda de contacto para colocarla contra el pecho del ave para que esté cómoda
- Mantén la iluminación **baja y constante** en toda la zona
- Los pollos no deben estar boca abajo durante más de un minuto, y los pavos no más de 2 minutos



DURANTE EL ATURDIMIENTO

Los parámetros eléctricos del baño de agua deben ser lo bastante potentes como para aturdir a todas las aves. La corriente del baño debe ajustarse para el número máximo de aves que se pueden sumergir al mismo tiempo. Por ejemplo: si hay 15 aves en el baño de agua, la corriente deberá ser de 1,5 A si la frecuencia es inferior a 200 Hz (100 mA x 15).

Los parámetros principales son la corriente (medida en amperios: A) y la frecuencia (medida en hercios: Hz).

PARÁMETROS PARA EL ATURDIMIENTO CON BAÑO DE AGUA (VALOR MEDIO POR AVE)

Frecuencia (Hz)	Corriente por cada pollo (miliamperios, mA)	Corriente por cada pavo (mA)
<200	100	250
200-400	150	400
400-1.500	200	400

COMPRUEBA EL EQUIPO


- Asegúrate de que los parámetros eléctricos se puedan ver
- Asegúrate de que la barra metálica elevada (electrodo) esté en **contacto constante** con los ganchos
- Comprueba el estado de los ganchos (que no estén desgastados)
- Verifica que el **agua esté limpia**
- Asegúrate de que el nivel del agua sea lo bastante alto como para sumergir las cabezas y los pescuezos de las aves, pero que no se desborde

COMPRUEBA LAS AVES

- Supervisa las aves al **entrar, pasar por el baño y salir** del mismo
- Las aves no deberían tener más de una contracción muscular al entrar. En caso contrario, sufrirán una descarga previa al aturdimiento que les hará aletear violentamente
- Las aves deberán tener la cabeza y el pescuezo en el agua durante **al menos 4 segundos**

COMPROBACIÓN DE CONSCIENCIA

Deberás asegurarte de que las aves estén inconscientes antes del desangrado.



DESPUÉS DEL ATURDIMIENTO

CONFIRMA LA MUERTE

Las aves deben estar muertas antes de entrar en el depósito de escaldado. Son signos de muerte:

- Cadáver inerte
- Alas colgantes
- No hay movimientos espontáneos
- No hay sangrado
- No respira

